

Esta es una introducción básica a la seguridad en las avalanchas y a la conciencia. Tanto si eres un ferviente esquiador fuera pista o un snowmobiler, o simplemente te gusta ocasionalmente andar con raquetas por el monte, te animamos a leer este manual a fondo. En nuestra página web encontrarás la lista de instructores de avalanchas y guías. Te aconsejamos encarecidamente que asistas a un curso de avalanchas en tu zona antes de aventurarte en el fuera pistas.

Antes de aventurarte al exterior, llama al centro local de información de avalanchas y determina el nivel de peligro en el área que quieres visitar.

Al principio de la ruta asegurarse de que cada persona tiene su emisor receptor abierto y operando, que llevan pala y sonda y que tienen el conocimiento de saber usarlos efectivamente.

Aprende a reconocer el terreno de avalancha:

- ¿Tiene la pendiente un histórico de deslizamientos? (claros misteriosos, arboles caídos)
- ¿Tiene el paso por la pendiente suficiente inclinación para deslizar (entre 30y 45 grados)
- ¿Hay evidencias de acumulaciones por el viento (cornisas, cúmulos de nieve)

Aprende a evitar los peligros advertidos bajo bandera roja:

- ¿Hay alguna evidencia de una reciente actividad de avalancha?
- Si es que sí, ¿cual es la pendiente respecto a tu destino? (elevación, aspecto, inclinación, forma)
- ¿Tiene la pendiente que has planificado usar peligrosas trampas en el terreno?(rocas, arboles, surcos, precipicios etc.).
- ¿Puede haber un cambio rápido en el tiempo?

Usa buenas técnicas de viaje:

- Planifica el viaje teniendo en cuenta la potencialidad de los terrenos peligrosos.
- Identifica y realiza las paradas en zonas seguras.
- Haz un plan y comunícalo a tus compañeros antes de moverse por la pendiente.
- Ten una ruta de escape por si se produjera la avalancha.

Cuando viajas en grupo se consciente de los fatales errores de grupo que habitualmente se cometen:

- Recrearse en una área que se visita normalmente sin incidentes y sentirse seguro por ello.
- No hablar o comunicar asuntos referentes al sendero o pendiente temiendo un conflicto.

- Confiarse demasiado en las habilidades del grupo.
- Exceso de dependencia en la tecnología (¿Iráis allí sin el emisor receptor?)
- Determinación en alcanzar el destino sin volver a evaluar el terreno y las condiciones

Si dudas, siempre es mejor evitar terrenos cuestionables y volver cuando la nieve sea estable.

Si quedas atrapado por una avalancha:


- Grita avalancha y mueve tus brazos para alertar a tu grupo.
- Intenta escapar del deslizamiento agarrándote a los árboles o rocas o "nadando" hacia los lados.
- Prueba de mantener tu vía respiratoria despejada sin nieve.
- Cuando notes el deslizamiento lento, levanta una mano hacia arriba esperando ser visto.
- Pon la otra mano delante tu cara para incrementar el espacio de aire.
- Mantén la calma, respira despacio y conserva tu aire.

Buscando víctimas:

- No vayas por ayuda! Tú eres la única posibilidad de que las víctimas sobrevivan.
- Establece el último punto de visualización.
- Confirma que no estás en un sitio peligroso que pueda producirse una segunda avalancha.
- Observa los indicadores visuales que nos den pistas para la localización de las víctimas.
- Empieza la búsqueda primaria de las víctimas usando tu emisor receptor de avalanchas.

Llama al centro local de información de avalanchas y determina el nivel de peligro en el área que quieres visitar.

U.S. www.avalanche.org
Canada www.avalanche.ca
Europe www.lawinen.org



La siguiente pagina de referencias breves es una introducción para usar correctamente el Tracker DTS. Para obtener una información más detallada lea el manual de instrucciones o consulte nuestra página web: www.backcountryaccess.com.

Funciones básicas:

On/off – Apriete y gire el interruptor on/off en la parte trasera del Tracker en la posición "on". El aparato realiza un test de diagnóstico del indicador luminoso, del estado de las pilas en porcentaje y entra por defecto en modo emisión. Cambie las baterías antes de que lleguen al cero por ciento.

Modo Búsqueda – Pulse el botón rojo de Búsqueda/Emisión, manténgalo presionado hasta que aparezca "SE" en el indicador y suéltelo inmediatamente.

Vuelta al modo emisión – Pulse el botón rojo de Búsqueda/Emisión, manténgalo presionado hasta que aparezca "Tr" en el indicador

Búsqueda con el Tracker DTS

El objetivo para los principiantes es encontrar la señal más potente (menor distancia en el indicador) y empezar inmediatamente a sondear el área.

En caso de accidente por alud, pase su Tracker (y demás aparatos) al modo búsqueda. "SE" aparecerá en el indicador cuando el aparato haya capturado una señal.


Búsqueda de señal o Primaria: En el caso de haber visto a la víctima por última vez en un punto determinado, empiece la búsqueda en ese punto desplazándose hacia la pendiente. Mantenga una distancia de 20 metros entre cada rescatador o respecto a los extremos laterales del alud si se realiza una búsqueda en solitario. Haga girar lentamente el Tracker hacia ambos lados y verticalmente hasta que capte una señal.

Búsqueda específica o secundaria: Una vez detectada la señal, hay que alinear el Tracker haciendo coincidir la luz direccional con la flecha central, a continuación desplácese rápidamente hacia la dirección que marca el aparato. Asegúrese de que los números, en el indicador de distancia, disminuyen. Si aumentaran, dé un giro de 180° y siga en esa dirección. En los 10 últimos metros de la búsqueda, desplácese lentamente, intente mantener la luz direccional en el centro del aparato constantemente. Su dirección, a medida que vaya acercándose, podrá ser rectilínea o curvada.

Búsqueda precisa: En los últimos tres metros de la búsqueda, use el Tracker cerca de la superficie de la nieve hasta alcanzar



la menor lectura de distancia. Ignore repentinamente fluctuaciones de distancia o menor lectura de distancia. Ignore repentinamente fluctuaciones de distancia o dirección, la señal más cercana se encuentra generalmente justo después de ese punto de fluctuación. Empezar a sondear en el punto de menor distancia visualizado en el indicador (señal más fuerte).



Múltiples Personas Enterradas

Los entierros múltiples de personas son bastante raras en formas recreacionales y pueden ser tratadas como si fuera un entierro solo, para mayor información acerca de entierros múltiples y técnicas, vea la página 80.

Sondear

A la menor distancia de búsqueda, empezar a hacer hoyos con la sonda en círculos con una distancia de 25cm de separación, la sonda debe entrar perpendicularmente a la montaña, una vez que haya encontrado a la víctima dejar la sonda puesta en su lugar.

Palear

Palear es la parte más difícil, es cansador, difícil y también consume el mayor tiempo en una operación de rescate, no tomen la habilidad con la pala como un hecho, para mejores resultados es mejor empezar a cavar desde arriba de donde dejó la sonda, el hoyo tiene que ser por lo menos de 2m de ancho y 1.5 m más profundo que la profundidad de la persona enterrada (esto puede ser medido por la profundidad a la que llegó la sonda).



Gracias por escoger el Tracker DTS, el detector en caso de avalanchas digital número uno en el mundo, y el primero con un sistema de múltiples antenas de alta precisión.


Recuerde, las búsquedas con el detector son solo una parte del proceso de rescate en caso de avalancha. Es igualmente importante el practicar con la sonda y la pala las técnicas que encontrará más adelante en esta sección.

FAMILIARIZACIÓN

Ajuste/Reglaje

El tracker puede ser llevado con o sin el arnés. El fabricante recomienda asegurarlo con el arnés. Cuando es llevado con el arnés el Tracker DTS se usa por debajo de la ropa exterior, tal como aparece en la figura A. Distancia/ el display direccional debe estar contra su cuerpo, el interruptor on/off debe quedar expuesto y visible.

Para buscar, saque el Tracker de la funda, pero mantenga el arnés y el cordón sujetado entorno a su cuerpo. Si lo utiliza sin el arnés, mantén el tracker en un bolsillo seguro, preferentemente en tus pantalones u otra prenda que no te vayas a quitar. Sujete el clip del cordón a una cremallera u otra estructura sólida. Si desengancha el cordón del arnés o de la ropa, para la búsqueda; manténgalo sujeto a su muñeca con el lazo.



Puesta en marcha/Verificación

Para encender el Tracker DTS presione el botón on/off y luego hágalo girar en el sentido de las agujas del reloj ❶. Una vez encendido el Tracker efectúa una serie de breves verificaciones de diagnóstico del transmisor así como del receptor, y luego en la pantalla de batería/indicador de distancia indica lo que le queda de vida ❷. Si aparece un porcentaje de entre 95 y 99 significa que las baterías están totalmente cargadas.

Después de realizar el diagnóstico, el Tracker pasará al modo Transmisión “transmit” (tr). La luz intermitente de transmisión ❸ confirma que la unidad está en el modo “transmit”.

Alimentación de energía

El Tracker DTS funciona con tres pilas alcalinas AAA/LR03. Use únicamente pilas alcalinas de alta calidad pilas nuevas y de la misma marca. **No utilice recargable, litio, Oxyride o cualquier otra batería no alcalina.**

Recuerde que el nivel del porcentaje de la batería es aproximado y depende del fabricante de la pila y de la temperatura a la que está trabajando. El fabricante aconseja cambiar las pilas antes de llegar al 20% de existencias.

Si el Tracker está expuesto a demasiada humedad, abra el compartimiento de la batería ❹ para así dejar que se seque. Si no va a utilizar el Tracker por un largo período se recomienda sacar las pilas. El fabricante no garantiza desperfectos causados por la corrosión de las pilas

Búsqueda (search)/Transmisión (transmit)

Para entrar en el modo search, presione el botón search/transmit ❺ durante al menos un segundo, pero no más de dos segundos. Durante este tiempo, el indicador de distancia ❷ hará aparecer dos guiones (“–”). Suelte el botón cuando la pantalla pase de “–” a “SE” y el Tracker dé una señal sonora de tres bips. Si suelta el botón antes de esto, permanecerá en el modo transmit.

El Tracker puede pasar instantáneamente del modo search (SE) al modo transmit en cualquier momento con simplemente presionar el botón search/transmit.

Opciones

Sistema Auto-Revert

En el momento de poner en funcionamiento el Tracker, el usuario puede activar el dispositivo de auto-revert presionando el botón options (opciones) ❻ al mismo tiempo que presiona y hace girar el botón on/off, de encendido y apagado. Con el auto-revert activado, el Tracker automáticamente pasará al modo transmit después de cinco minutos en el modo search.

Si está activado el auto-revert, aparecerá “Ar” en la pantalla des-pués de la verificación del diagnóstico. Si no lo está aparecerá “nr”.

Si está activado el modo auto-revert, después de cinco minutos de estar en el modo search, sonará una alarma por diez segundos y las letras “Ar” aparecerán y desaparecerán repetidamente en el indicador de distancia. Para permanecer en el modo Búsqueda, presione el botón search/transmit en cualquier momento durante el período de alarma de diez segundos. Si se agotan estos diez segundos, aparecerá “tr” y el Tracker volverá al modo Transmisión.

Si el auto-revert no está activado, el Tracker hará sonar un bip cada diez minutos para recordar al usuario que está en el modo transmit.

Modo especial (SP)

El modo especial SP es una avanzada característica diseñada para asistir búsquedas expertas en situaciones especializadas de multi entierros. Estas situaciones son típicas y sólo se dan en grupos guiados donde las víctimas están cercanas y un rescatador puede empezar a palear mientras un guía profesional resume la búsqueda de emisión recepción. El modo SP proporciona al buscador la distancia y dirección a la siguiente víctima. En el modo search, el Tracker sólo enseña la señal más fuerte (una vez que el buscador está alrededor de los diez metros). Sin embargo, en el modo especial (SP) aparecerán todas las señales, sin tener en cuenta la intensidad, siempre y cuando estén dentro de la reducida “ventana search” del modo especial (SP) (Figura E). En el modo especial, la ventana search se ve reducida de 180 grados a 75 grados, y sólo aparecerán las señales si se encuentran dentro del centro de las tres luces direccionales.

Para entrar en el modo SP, presione el botón options **6**. Suéltelo cuando aparezca “SP” en la pantalla. En este modo de opciones, cuando se detectan las señales, aparecen por un período de tiempo más corto que estando en el modo search.

Modo Silencioso (Mute)

Para ponerse en modo silencioso, estando en el modo Búsqueda (search), presione el botón de opciones **6** durante tres segundos hasta que aparezca “LO”, y luego suelte. Para volver a activar el sonido o la voz, vuelva a realizar la misma operación. Así, aparecerán las letras “L1”, que indicarán que la voz está activada.

INSTRUCCIONES DE USO

Búsqueda


El Tracker DTS funciona usando la frecuencia estándar internacional 457 kHz. Es totalmente compatible con todos los emisores-receptores que se adaptan a esta norma. No lo utilice con transmisores 457kHz, diseñados para rescate en incendios.

Cuando busque, mantenga el Tracker DTS a un mínimo de seis pulgadas de equipos eléctricos incluyendo los teléfonos móviles. Apague los equipos eléctricos en la medida de lo posible.

El proceso de búsqueda consta de tres fases: la búsqueda de señal (o búsqueda primaria), la búsqueda específica (o búsqueda secundaria) y la búsqueda precisa.

Búsqueda de señal o primaria

La búsqueda de señal es el proceso en el que se establece un patrón de búsqueda y se busca la señal. Dicho patrón de búsqueda estará definido por el último punto en el que se vió a la víctima, el tamaño del desprendimiento y por el número de rescatadores. Vea las figuras B y C para comprender mejor y establecer una ruta de búsqueda preliminar. Si la dimensión de la avalancha es inferior a 20 metros de ancho, la trayectoria de la búsqueda primaria debe ser rectilínea descendiendo en el centro del área de desprendimiento. En caso de haber visualizado claramente a la última víctima en un punto determinado, es conveniente empezar dicha búsqueda desde esa zona. Antes de la búsqueda primaria, asegúrese que los




emisores-receptores se encuentran en el modo Búsqueda (search). Gire lentamente el Tracker hacia adelante y hacia atrás en un plano horizontal y vertical (figura D) mientras se mueve en la dirección definida por el patrón de búsqueda primaria. Una vez detectada una señal constante o regular, marque ese lugar y empiece la búsqueda específica.

Búsqueda específica o secundaria

La búsqueda específica (conocida también como secundaria) es la parte de la búsqueda desde el momento en que se detecta una señal constante hasta aquel en que se el rescatador se encuentra cerca de la víctima.

Una vez detectada la señal constante, haga girar lentamente el Tracker hasta que parpadee la luz de dirección central **7**. El Tracker está ahora posicionado en la dirección de la señal más fuerte, o sea en la dirección de avance (Figura E).



Haga girar el Tracker lentamente en su mano, pero baje rápidamente por el sendero de búsqueda. No se aleje del sendero de búsqueda hasta que capte una señal que sea fuerte y regular. Ignore las señales irregulares que a veces pueden ser provocadas por interferencias eléctricas.


Las cuatro luces ⑦ en cualquiera de los dos lados del centro, le enseñan el sentido que hay que girar el Tracker para captar la luz central. El indicador de distancia ② le indica en metros aproximados cuanto se ha de desplazar.

Si aumenta el número del indicador de distancia significa que usted se encuentra en el mismo eje que la señal de la víctima, pero que se está moviendo en dirección opuesta. Dé una vuelta de 180 grados, haga aparecer una vez más hacia la luz de búsqueda central y continúe su búsqueda en la dirección que indica el Tracker.

Figura E Ventanas

El Tracker es muy sensible. Un simple movimiento leve en cualquier dirección activaría una nueva luz de búsqueda, por lo que deberá moverlo muy lentamente para no "pasarse" la ventana con la luz de búsqueda central.

Dirección de la señal más potente



Le podrá parecer que al seguir las luces direccionales, su trayectoria sigue un arco. Esto se debe a que el Tracker DTS realiza la búsqueda específica mediante el método de línea de inducción (flujo u ondas electromagnéticas), (vea la figura F), siguiendo la forma de una señal electromagnética, o línea de ondas electromagnéticas que proviene de la antena del aparato emisor. La distancia indicada expresa la distancia que ha de recorrerse siguiendo esta línea de flujo, y no la distancia en línea recta hasta la víctima.


Búsqueda precisa

La búsqueda precisa es la parte final de la búsqueda del aparato enterrado. El objetivo de la búsqueda precisa es localizar al punto donde la señal es más fuerte y reducir el área de sondeo.

Mueva su aparato muy lentamente a lo largo de la superficie de la nieve en los últimos 3 metros de la búsqueda precisa. Ignore repentinas fluctuaciones de distancia y dirección, a menudo seguidas por la desaparición de la señal y/o la aparición de "SE" en el indicador. Estos dos signos significan: Estas "puntas de lectura" indican que se está muy cerca. La lectura más baja debe estar cerca de este punto.


Figura F Líneas de inducción (ondas electromagnéticas)

El Tracker sigue la forma de las líneas de ondas electromagnéticas que provienen de la antena del aparato transmisor. Su trayectoria durante la búsqueda específica podrá ser en línea recta (punto A) o curva (punto B), dependiendo de la orientación de su aparato en el momento en que se capta la primera señal. Nota: la antena del Tracker transmisor ⑨ está orientada en un ángulo de 45 grados al eje largo de su caja, tal como se indica.



Desde el punto en donde el aparato indica la menor distancia, desplace a 90° hacia la derecha y hacia la izquierda a partir del punto de menor lectura. Repita dicha operación en ambos ejes si lo considera necesario. Empiece a sondear en el punto de menor distancia.


Figura G Búsqueda precisa



Comentario: Cuando su indicador de distancia marque 3 metros, busque a lo largo de una línea recta hasta donde ha leído la distancia más baja. Vuelva al punto de lectura más bajo y acote en la búsqueda de una lectura más baja. Ignore las luces direccionales mientras precisa.


Sondeo

En el punto donde la distancia ha alcanzado el mínimo, sondee el area con cada agujero de sonda separado unos 10 inches (25cm). Su sonda debe entrar en la nieve perpendicular a la pendiente de la superficie. Una vez confirmada la localización de la víctima, deje la sonda en la nieve.



Palear

El palear se convierte en elemental, ya que usualmente consume la mayoría del tiempo durante la búsqueda y rescate en caso de avalancha. Para obtener mejores resultados empezar a palear cuesta abajo de la sonda. Haga su agujero de unos 2m de ancho y excave cuesta abajo cerca de 1.5 veces sobre el area de entierro.



Búsqueda de varias víctimas


En muchos casos, múltiples entierros se acercan como un serie de entierros individuales. Sin embargo técnicas especiales pueden ser posibles si se dispone de varios rescatadores, las víctimas estan muy próximas y sus emisores receptores no pueden cerrarse.

Si empieza a recibir más de un set de datos señal, probablemente tiene varias víctimas cerca de su campo de recepción. Manténgase en modo "SE", y concéntrese en la señal más próxima. Si se encuentra a la misma distancia de los dos aparatos enterrados el Tracker indicará "SE".

Una vez esté significativamente cerca de una señal --y dentro de unos diez metros de ella--el Tracker DTS (en modo SP) se fijará en esta señal y ocultará las otras. Una vez fijada, el Tracker actuará de una forma muy similar como lo haría en

Figura H Victimas múltiples

En caso de enterrados muy cercanos, si el primer detector de la víctima no se ha podido cerrar, principantes deben permanecer en modo SE y usar el método de "los tres círculos". Usuarios avanzados deben usar el modo SP.



una búsqueda simple. Preste atención a las últimas lecturas recibidas de otro detector; le darán una indicación de donde ir después de encontrar el más cercano.

Una vez haya localizado la primera señal (beacon 1), apáguelo si considera que las condiciones son seguras. Puede ser que ya tenga una idea de donde se encuentra el aparato 2. En ese caso, muévase en esa dirección hasta que el Tracker aisle esa señal.


Si sospecha que la siguiente víctima está cerca (20 metros o menos), use el método de los tres círculos: Manténgase en SE y haga tres pasos a partir de la víctima encontrada. (Figura H). Ande en círculo con este radio alrededor de la víctima intentando coger otra señal con el modo en SE. Si no recibe otra señal haga tres pasos más y repita hasta un máximo de tres círculos. Si recibe una nueva señal, precísela y márcala. Si no se encuentra señal vuelva al punto donde abandonó la búsqueda primaria y continúe con la misma (en modo SE).

CONSEJO: EL MODO ESPECIAL

Para una mayor eficiencia en entierros múltiples cercanos, use el modo especial SP. Este modo permite al Tracker visualizar la distancia y dirección de las señales mejor que las señales luminosas de aproximación. También reduce el ángulo de la "ventana" de búsqueda del Tracker permitiendo ocultar las

Figura 1 Víctimas múltiples/ Modo especial

En modo Especial (SP) solamente muévase lo suficiente como para confirmar que la distancia disminuye y cuál es la tendencia de la línea de ondas en ese momento, un buen método es ignorar los demás datos que aparecen en pantalla y avanzar rápidamente las tres cuartas partes de la distancia indicada. Luego bloquee el aparato 2 pasando de nuevo al modo búsqueda.



señales del aparato 1, si fuera necesario. El modo "SP" se utiliza para determinar que dirección hay que seguir y a que distancia aproximada se encuentra el aparato 2. A medida que se vaya acercando a la segunda víctima, vuelva siempre al modo "SE".

Una vez localizado el primer aparato (aparato 1), si es posible apáguelo. Si no puede apagarlo, entonces "aléjese" usando el modo especial. Cuando lea la distancia más baja posible, reconduzca la señal en su centro luminoso de búsqueda. Con el centro luminoso dirigido, encienda el modo SP del Tracker (Figura 1). Entonces gire - sin desplazar - el Tracker lentamente hacia otra señal detectada (señal luminosa 2), leyendo probablemente una distancia superior. Si ha hecho girar el Tracker más de 40 grados alejándolo de la línea de ondas electromagnéticas del aparato 1, esta señal desaparecerá y le permitirá centrarse en la señal del aparato 2. Este proceso de "filtro" simplificará las búsquedas múltiples.

Si ninguna otra señal es capturada con el modo SP y sospecha que hay víctimas cerca, levántese y pruebe de nuevo a la altura del pecho. Si todavía no se detecta ninguna señal, haga tres pasos atrás y repita (o vuelva al modo SE y use el método de "los tres círculos").

Una vez localizada otra señal, empiece a moverse en esa dirección. Si la distancia disminuye de forma regular, significa que se encuentra en la dirección correcta. Siga en modo SP el tiempo suficiente como para confirmar que la distancia esta disminuyendo y para saber cual es la tendencia que sigue la curva de la onda electromagnética. En el caso de que

aparecieran más de una señal en el indicador y que no quede claro hacia que dirección desplazarse, continúe en la dirección que ha estado siguiendo. Siempre cambie al modo SE cuando piense que está mas cerca del detector 2 que del detector 1.

Si después de encontrar una víctima no detectamos más señales en modo SP, continúe la búsqueda si todavía hay víctimas desaparecidas. Vuelva al modo búsqueda y lleve a cabo la búsqueda primaria del resto de áreas no examinadas dentro del espacio removido. Reanude su búsqueda primaria en el punto donde originariamente la abandonó.

Para mayor información acerca de la búsqueda de múltiples víctimas, consulte nuestra página de web:
www.backcountryaccess.com.

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia: 457 kHz
- Baterías : tres pilas alcalinas AAA/LR03: **No utilice recargable litio, PowerPix, Oxyride o cualquier otra batería no alcalina.**
- Duración de las baterías: mínimo 1 hora en modo búsqueda después de 200 horas en el modo transmisión (aproximadamente 250 horas únicamente en el modo transmisión o 50 horas únicamente en el modo búsqueda.
- Peso: 363 gramos, incluidas la correa y las baterías.
- Tamaño: 14 cm x 8 cm x 3 cm
- Nivel mínimo de temperatura (a un 66,7 por ciento de la potencia de la batería: en modo de transmisión: de -10 ° C a + 40 ° C; en modo de búsqueda: de -20 ° C a + 40 ° C
- Numero de patente U.S.A : 6,167,249 & 6,484,021 B1

Aleje cualquier aparato electrónico (Teléfonos móviles, radios,...) del Tracker DTS unos 15 cm como mínimo, cuando esté desempeñando una búsqueda. Las interferencias de estos aparatos o de cualquier otra fuente de energía eléctrica pueden provocar lecturas erróneas En modo emisión el Tracker tolera la proximidad (2,5 cm.) de aparatos electrónicos si esta colocado horizontalmente.

Conforme con la versión armonizada R&TTE del Conocimiento y Exceso EN 300 718 Artículos 3.1, 3.2, y 3.3



BAKOM 98.0730.K.P